



① 鍵穴の下側に白い紙をあてます。



② 白い紙が光を反射して
鍵穴番号が見やすくなります。



③ 「CF3369」と判別できました。
色々角度を変えて
見やすい位置を探してください。