

シークエンスエラーコード一覧表

E01	設定高さが不明のエラーコードです。コントロールボックスの初期化を行ってください。
E02	上昇方向に負荷がかかっているエラーコードです。負荷をかけているものを取り除いてください。
E03	下降方向に負荷がかかっているエラーコードです。負荷をかけているものを取り除いてください。
E10	電源電圧低下のエラーコードです。電源コードが確実に接続されているか確認してください。
E16	間違ったボタンが押されたエラーコードです。改善しないときはコントロールボックスの初期化を行ってください。
E29	『初期化後にチャンネル1の昇降ユニットが交換されたか異常を検出しました。』対処法としましては、モーターケーブル（脚からコントロールボックスに伸びているケーブル）を一度抜き差しし、コントロールボックスに確実に接続されていることを確認した上で、初期化を行ってください。 もしそれでも作動しない場合は購入された販売店、お客様相談室にお問い合わせください。
E41	チャンネル1に接続されている外装脚で過負荷が検知されたエラーコードです。 障害物を取り除いて再操作してください。 エラーコードが消えない場合はコントロールボックスの初期化を行ってください。
E42	チャンネル2に接続されている外装脚で過負荷が検知されたエラーコードです。 障害物を取り除いて再操作してください。 エラーコードが消えない場合はコントロールボックスの初期化を行ってください。
E59	何かしらの障害物に当たっている際に出るエラーコードです。 障害物を取り除いて再操作してください。 エラーコードが消えない場合はコントロールボックスの初期化を行ってください。
E63	本来は設定のない番号(誤表示)ですが、昇降機能に過負荷が掛かった場合に生じる可能性があります。 下記対応で解消される可能性があります。 ①テーブルの周りや外装脚の昇降部に障害物がないか確認し、あれば取り除く ②電源プラグをコンセントから外して、コントロールボックスと外装脚に接続されている全てのケーブルを抜く ③10秒程時間をあけた後に全てつなぎ直す ④コントロールボックスの初期化を行う