

<弊社シュレッダーをお使いのお客様へ>

2006年8月28日

コクヨ S&T 株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、新聞、テレビなどで報じられておりますように、シュレッダーにより幼児の指が切断されるという事故が発生しております。つきましては、現時点における弊社製品の安全対策状況についてお知らせいたします。

1. コクヨシュレッダーの安全基準について

弊社のシュレッダー全機種については、お客様の安全を第一に考え、電気用品安全法、IEC-60950 (国際電気標準規格) に基づいた規格に従って設計を行い、基準をクリアしたものを販売しております。加えて紙投入口の付近には「注意表示シール」を貼付し、使用上の注意を呼びかけております。

2. 幼児に対する安全性の確認

現時点で、コクヨ製品に関して上述のような事故の報告は受けておりません。

しかしながら、今回の事故を受けて、コクヨでは幼児に配慮した下記の安全基準()で再度試験を行いましたところ、以下の7品番については、幼児への対策が必要と判断いたしました。

)「IEC-60950 (国際電気標準規格)」に加えて「玩具安全基準」を参考に、幼児(0~3歳)の指に見立てた直径5.6mmのチャイルドテストフィンガーを、30N(約3kgf)の圧力を加えた状態で投入口へ挿入。投入口を通らない、または投入口を通っても開口部と刃の距離が44mm(チャイルドテストフィンガーの長さ)以上である、のいずれかの理由により先端が刃に到達しないものを安全と判断。

品番	品名	品番記載位置
KPS-DT10X	デスクトップシュレッダー	製品上部ユニット・天面
KPS-S15SN(またはKPS-S15S)	パーソナルシュレッダー	製品上部ユニット・天面
KPS-S18XN(またはKPS-S18X)	パーソナルシュレッダー	製品上部ユニット・天面
KPS-S29SN(またはKPS-S29S)	パーソナルシュレッダー	製品上部ユニット・天面
KPS-S39XN(またはKPS-S39X)	パーソナルシュレッダー	製品上部ユニット・天面
KPS-S138X2(またはKPS-S138X、KPS-S138XN)	シュレッダー	製品上部ユニット・背面
KPS-155X	シュレッダー	製品上部ユニット・背面

品番末尾の「N」または「2」は仕様変更を表す記号であり、ついていないものとの機能の差はありません。

3. 今後の安全対策について

上記7品番の製品につきましては、幼児に配慮した安全対策を早急に講じてまいります。
上記品番を既に所有されているお客様で、幼児に対する安全対策をご要望の方への対応
につきましては、10月初旬を目処に準備が整う予定です。お客様との受け渡し方法など
詳細につきましては改めてご案内いたします。

尚、シュレッダーをご使用の際は、使用説明書をお読みいただきまして、幼児の手の届く
ところには置かない、ご使用後はすぐに電源を切るようにするなど、十分にご注意いた
だきますよう、お願い申し上げます。

何卒上記事項をご理解いただき、今後もコクヨ商品に対する変わらぬご愛顧を賜りますよ
う、お願い申し上げます。

上記内容に関する問い合わせは、
次のフリーダイヤルあるいはホームページアドレスからお願いいたします

コクヨお客様相談室; 0120 - 201594
コクヨホームページ; <http://www.kokuyo.co.jp/>

以上